

2024 年 3 月

Lattice Radiant 日本語ユーザーガイド

第3章 デザインフローとランマネージャー

本章では Lattice Radiant のデザインフローと、複数のインプリメンテーション (Implementation) を複数 CPU コアで並列処理させるランマネージャー (Run Manager) について記述します。

3.1 処理プロセスとデザインフロー

3.1.1 プロセスの概要

Lattice Radiant の各処理プロセスのフローと設計制約ファイルの関係を図 3-1 に示します。主プロセスは デザイン・エントリー以降の論理合成、マッピング(MAP)、配置配線(PAR)、出力ファイル生成(Export Files/Bitgen)です。各プロセスには処理に密接に関連するポイントツールや、それぞれ所定の入力・出力 ファイルがあります。Radiant では処理時間の効率化のために、各プロセス出力を統合化して UDB(Unified Data Base)と呼ぶファイル(拡張子*.udb)になっています。

図 3-1. Lattice Radiant のデザインフローと設計制約ファイル



ストラテジーは前章で記述した通り、各主プロセス / サブプロセスに作用する設計制約(Constraints、 Preferences)やオプション設定を一元管理する機構で、Radiant も Diamond から継承しています。主プロセスの概略は以下の通りです。

デザイン・エントリー

実装に用いる HDL (RTL) ソースファイルをユーザーが用意し、操作しますので、コマンドやアイコン などはありません。殆どの場合は回路実装に PLL やブロックメモリー (EBR) といったマクロを含みま すが、IPCatalog と呼ぶモジュール生成ツールを用います。これらをインプリメンテーションごとにプロ ジェクトにインポートします。

論理合成(Design Synthesis)プロセス

HDL ソースファイルからゲートレベルのネットリスト (EDIF) に変換しますが、出力ファイルは Lattice 独自の*.udb (Unified Data Base) で、テキストエディターでの閲覧はできません。デザイン・エントリー として*.vm (Structural Verilog) ファイルを用いることもできます。論理合成ツールとしてはインプリメ ンテーションごとに Synplify Proか LSE (デフォルト) のいずれかを選択・指定します。サブプロセスとして、タイミング解析とシミュレーション用 Verilog ファイル (*.vo) 生成があります。

註:本 Lattice Radiant 日本語マニュアルは、日本語による理解のため一助として提供しています。作成にあたっては各トピックについて可能な限り正確を期してお りますが、必ずしも網羅的あるいは最新でない可能性や、オリジナル英語版オンラインヘルプや各種ドキュメントと不一致がある可能性があり得ます。疑義が生じ た場合は技術サポート担当者にお問い合わせ頂くか、または最新の英語オリジナル・ソースを参照するようにお願い致します。

マッピング(Map Design)プロセス

主にフリップフロップ("FF"、レジスタ)や LUT(Look-Up Table)を用いた記述になっている、前プロセスで生成したデータベースから、FPGAデバイスとして実際に集積している論理リソースである"スライス(SLICE)"などに変換するプロセスです。単一スライスに割り当てる FFや LUTの組み合わせを決定し(Packing)、仮のネットリストを生成します。このプロセスは各スライスへの論理的な変換のみであり、物理的にチップ上のどの位置のスライスに割り当てるかは決められていません。このプロセスに伴うタイミング解析は、アルゴリズムとして想定している仮の配線遅延時間を用いることで、タイミング制約を満たすような処理が行われます。サブプロセスとしてタイミング解析があります。

配置配線 (Place & Route Design) プロセス

マッピングでの仮ネットリストに対して、スライスの物理的な配置(Placement)やスライス間の接続経路(Routing)を決定し、ネットリストを生成します。この配置および配線処理は、STA(静的タイミング解析)エンジンによるタイミング制約に対する解析処理との繰り返し実行になります。サブプロセスとして、PARタイミング解析と I/O タイミング解析があります。

出力ファイル生成(Export Files、bitgen)プロセス

配置配線後のネットリストから、デバイスへの書き込みデータ(.bit、.jed)を生成します。サブプロセスとして、タイミング(実負荷)シミュレーション用遅延ファイル(*_vo.sdf)および Verilog ファイル(*_vo.vo)の生成や、インプリメンテーションで使用されている IO タイプのみを含む IBIS ファイル(.ibs)の出力などがあります。

3.1.2 設計制約ファイルの適用

Lattice Radiant では図 3-1 に緑丸で示す三タイプの設計制約ファイルがエントリーできます。二種類ある 論理合成ツールのうち、LSE (Lattice Synthesis Engine) には*.sdc か*.ldc、Synplify Pro には*.sdc か*.fdc を 適用できます。これらファイルを生成する GUI ツールは "Pre-Synthesis Timing Constraint Editor" です (*.fdc を除く)。第15章をご参照ください。

一方、論理合成の後のマッピング以降のプロセス(Post-Synthesis)に作用する制約ファイルが*.pdc(Physical Design Constraint) です。同様に GUI ツールのタイミング制約エディター (Post-Synthesis Timing Constraint Editor) で作成できます。*.pdc にはピン配置指定などのタイミング以外の制約も併記されます。第15章と第16章をご参照ください。

また、Lattice Radiant には『制約プロパゲート・エンジン』(Constraint Propagation Engine:CPE)とよぶ機能が組み込まれています。デザイン内に IP Catalog で生成した IP やマクロなどが組み込まれている場合、通常それらはデザインの下位階層に置かれるため、生成時に付随して得られるこれら単独の制約ファイルに含まれる各項目は、デザイン全体からするとインスタンス化のためにネット名やポート名などが不一致となり、そのままではデザインには適用できません。CPE はそうした下位層の IP やマクロの制約を評価して、適用するか無視するかの判断・処理を行います。CPE が書き出す制約ファイルは論理合成ツールにも渡されます(LSE には *.ldc、Synplify Pro には *_cpe.ldc)。詳細は第15.5節、或いはのオンラインヘルプ(User Guides → Applying Design Constraints → Constraint Propagation)をご参照ください。

3.1.3 バーチャル I/O フロー

Lattice Radiant には『バーチャル I/O フロー』があります。通常のフローでは、デザイン・トップの I/O ポート数が多くてターゲット・パッケージに収まらないと、マップエラーになり処理が停止します。このフ ローでは適宜 I/O を"バーチャル"指定することで、配置配線まで処理を実行することが可能になります。 デザイン初期段階でのリソース見積もりや性能的な評価、或いは独自の IP 作成時などに有用です。これにつ いては第 16.2.2.2 項で記述します。

3.1.4 その他の機能

Nexus シリーズには FPGA をコンフィグレーションするビットストリームの暗号化などのセキュリティー 機能があります。詳細はプログラマー(第13.6節)、プログラミング・ユーティリティ(第14.1.7項)をご



参照ください。また、RTLの暗号化機能があり、デザインの IP 化に有用です(第2.6.7項参照)。

3.2 各プロセスの実行と結果の確認

3.2.1 プロセスの実行方法

各メインプロセスは Lattice Radiant の上部アイコン列の下に表示されている四つのプロセス・ボックス(図 3-2 の赤枠)から実行します。

図 3-2. プロセス・アイコン



- 1. 実行するプロセスのボックス内をシングルクリックする、または
- 2. 実行するプロセスのボックス内を右クリックすると表示されるアイテム内から選択する(図 3-2中 央下部にMap Designの例)、または
- 3. プロセス・ボックス列の右端にあるアイコン 🗾 をクリックすると表示される、小ウィンドウ(図 3-2右側)のいずれかをクリック

上記2の方法において各プロセス・アイコン枠内を右クリックして選択できるアイテムには、以下の3つがあります(PPPはSynthesis/MAP/PAR/Export)。

Run PPP: 選択したプロセス、およびそれ以前の未実行のプロセスが実行されます

Force Run PPP: 選択したプロセスが実行済みの場合、そのプロセスのみが再実行されます。未実行の場合は [Run PPP] と同じ動作です

Force Run from Start: 論理合成から選択したプロセスまでの全てのプロセスが実行されます。

上記1または2の方法でプロセスを実行した場合で、第 3.5.1 項で記述する "Show Task Detail View when flow starts" オプションがオン(デフォルト状態)の場合は、図 3-2 の右側に示す小ウィンドウ(Task Detail View)が自動的にオープンして進捗等を表示します。

3.2.2 サブプロセスの実行

既述のとおり各プロセスには、メイン処理に加えてそれぞれに付随するサブプロセスがありますが、デフォルトでは図 3-2 の右端のようにイネーブルされているもの(水色箱の✔印がある)と、そうではないものがあります。メインプロセスの実行時に継続して実行したいサブプロセスは行頭のボックスがイネーブル表示になっています。シングルクリックして選択するか、非選択に変更することで所望の振る舞いにすることができます。

なお、Radiant2023.2 からはサブプロセス "Place and Route Timing Analysis" がデフォルトで必ず実行される ようになりましたので、非選択にすることはできません。完了すると緑のチェック印がひょうじされます、

3.2.3 プロセス実行状態の表示

各プロセス・ボックスの表示は実行状態によって以下のようになります。

▶ : プロセスが実行されていない状態

- ○:プロセス実行中
- ✓ : プロセス実行済みでエラーなし(Success)
- ×:プロセス実行済みでエラーあり(Fail)

プロセス実行中には、プロセス・ボックス列左端のアイコンが **O** に変わります。処理を停止する場合 はこれをクリックします。図 3-2 の右端にある小ウィンドウでは行頭の印が以下のようになります。

- ▼:プロセス実行済みでエラーなし
- ◎:プロセス実行済みでエラーあり

3.2.4 プロセス・レポート

各プロセス・レポートは、テキストと HTML の2つのフォーマットで出力されます。HTML レポートは、 Radiant GUI 上部の Reports タブを選択することで、レポートビュー表示にできます(図 3-3)。

左枠にプロジェクト・サマリーとプロセスごとのレポートリストが表示されますので、所望のアイテムを 選択します(図 3-4)。いずれかをクリックすると、その右側のレポート・ビューに表示されます。図 3-4の 例はマッピング・レポートを選択している状態です。

図 3-3. レポートビュー表示

Penorts	Man
Reports	мар
Project Summary	Design Information Con
Synthesis Reports	Command line: map gdmiDemo_impl2_32b_syn.udb C:/usr_ss/Rd22works/gdmi4xlnk/fit/bg400wPinLocate.pdc -o gdmiDemo_impl2_32b_map.udb_mmp_ddmiDemo_impl2_32b_map.ebiorypt_cd
 Map Reports 	Design Summary
😧 Мар 🛛 🖷	Number of registers: 1962 out of 32811 (6%) Number of SLICE registers: 1962 out of 32256 (6%) Number of DIO LTPUT registers: 1962 out of 185 (0%)
Map Resource Usage	Number of FIO Output registers: 0 out of 185 (0%) Number of FIO Output registers: 0 out of 185 (0%) Number of FIO Tri-State registers: 0 out of 185 (0%)
Map Timing Analysis	Number of LOTAS: 2060 UT 45: 2064 Number used as logic LUT4s: 2064 Number used as distributed RAM: 24 (6 per 16)
Place & Route Reports	Number used as ripple logic: 268 (2 per CC Number of PIOs used: 366 out of 185 (198%) Number of PIOs used for single ended IO: 366
Evport Doporto	Number of PIO pairs used for differential IO: 0

[Project] はプロジェクト・サマリー、それ以外は各プロセス実行の結果に対するレポートです。[Synthesis Reports] の [Constraint Propagation] は IP Catalog で生成したモジュールや IP が実装されている場合にのみレポートされる項目です。[Misc Reports] には [TCL Command Log] や [I/O SSO Analysis] があります。

各レポート名の先頭に、ステータスを表すシンボルが表示されます。

- ☑:正常終了したプロセスのレポート
- : プロセスが未実行で、出力されていないレポート
- こ :実行中にエラーが発生し、プロセスが未完了のレポート

? : デザインやプロジェクトに何らかの変更がなされ、それ以前に生成された(無効な)レポート

図 3-4. レポートビューの表示を選択するプロセスごとのアイテム



HTML 形式と共に生成されるテキスト形式のレポート拡張子は、以下の通りです。

表 3-1. プロセスとレポートファイル拡張子

プロセス名	テキスト形式のレポート ファイル拡張子
Synthesize Design(論理合成、Synplify Pro)*	.srr
Post-Synthesis Timing Analysis(論理合成後のタイミング解析)	.tws
Map Design(マッピング)	.mrp
Map Timing Analysis(マッピング後のタイミング解析)	.tw1
Place & Route Design(配置配線)	.par
Place and Route Timing Analysis(配置配線後のタイミング解析)	.twr
Export Files(.bit / .fea ファイル生成)**	.bgn

注*; LSE では HTML のみで、*.srr は生成されません

** ; Verilog / VHDL Simulation File や IBIS ファイルの生成時はレポートには何も書き出されません

各プロセスレポートの詳細については、それぞれの章で記述していますので、別途ご参照ください。

3.2.5 プロセス実行に伴うメッセージの表示

Radiant GUI の下部には『Output』と『Tcl Console』、そして『Message』 各ビューがタブで選択できる表示 領域があります(図 3-5)。

Output ビューは実行ログで雑多な表示になりますが、Message ビューでは各プロセス実行後の種々メッ セージを種別ごとに確認できます。プロセスごとに区分けされていますので、プロセス名表示の行頭にある ▼印をクリックして展開されているメッセージを非展開にできます。

ビュー上部にある種別を選択するボックスをクリックすることによって、該当するメッセージの表示・非 表示が操作できます。クリックごとに切り替わります。

😣 ERROR: :エラー・メッセージ



🔺 WARNING: :ウォーニング・メッセージ

① INFO: :情報

また、右端にある **Group by ID** マークでは、メッセージ番号ごとに並び替える(ソートする)ことができます。クリックするごとに切り替わります。

図 3-5. Message ビューをタブで選択



3.2.5.1 メッセージ・フィルタリング

全てのメッセージには ID 番号が付与されていて、ID ごとに非表示に(メッセージ・フィルタリング)す る機能があります。大きいデザインほど相当量のメッセージが表示されますが、Warning の中には無視して も構わないものが少なくありません。このような場合、メッセージ行を選択後右クリックして、[Filter Message with This ID]を選択すると(図 3-6)、同一 ID のメッセージが全て非表示となります。

図 3-6. 特定メッセージのフィルタリング

▼ SERROR	0 🔺 WARNING: 307	1 INFO: 330	噚 Group by ID	Search
🔺 1009991 V	VARNING - CM_P2PEQN:	evaluate. Could no	t find value for attri	ibute . [Location ba
A 10099911	VARNING CM DODEON	ouslusto Could no	+ find value for attri	ibute . [Location ba
A 100999	Сору	Ctrl+C	ind value for attri	ibute . [Location ba
<u> </u>	Select All	Ctrl+A		
	Filter)	Filter Messa	ges Exactly like This
	Change Severity with	This ID to 🛛	Filter Messag	ges with This ID
Locate in		,	Filter Messa	ges from This Proces
	Help	F1	Filter Messa	ges with This Severity
			Filter Details	List

基本的な推奨設計フローとしてエラーメッセージは勿論、全ての Warning を確認して無視できるかどうか を吟味することが期待されます。本機能はその作業を格段に効率化します。

フィルターを掛けるメッセージ ID のリストは、Radiant の起動・終了に関わらずプロジェクト毎に保持されます。フィルター対象から除外するためには、図 3-7 のような操作で「Filter Enable」セルのチェック・ボックスをクリックした後、『Apply』で戻ります。

図 3-7. フィルター対象を除外する操作

🔻 🔻 😣 ERROF	R 0 🔺 WARNING: 2	31 0 INFO: 305	4	🛃 Detail Filter Lis	t		?	×
Project (4 wa	Сору	Ctrl+C		Filter Enable	ID	Process	Message	
▶ ▲ 204999 param	Select All	Ctrl+A			35931002	All	All messages associated with this message ID	
	Filter		Filter Messages Exactly like This		35901221	All	All messages associated with this message ID	
	Change Severity wit Locate in	h This ID to	Filter Messages with This ID Filter Messages from This Process		35935034	All	All messages associated with this message ID	
	Help	F1	Filter Messages with This Severity		35901199	All	All messages associated with this message ID	
			Filter Details List (5)		1026001	All	All messages associated with this message ID	
							Арру СІ	lose



3.2.5.2 メッセージ・シビリティの変更

特定のメッセージ ID を Warning から Error に上げるなど、"メッセージ・シビリティ"を変更したいケースがあるかもしれません。その場合、まず前項同様にメッセージを選択して右クリックし、[Change Severity with This ID] を選択し、種別を指定します(図 3-8)。それ以降のプロセス実行に適用されます。

図 3-8. シビリティを変更する操作

▼ ▼ 😣 ERROR: 0	🔺 WARNING: 307	1 INFO: 330	👎 Group by ID
A 35901209 C:/us	r_ss/Rd22works/admi	4xlnk/macroGen/d	ldr3ip3p1/rtl/ddr3ip
35901018	Сору	Ctrl+C	n/ddr3ip3p1/rtl,
	Select All	Ctrl+A	
	Filter		•
	Change Severity with	n This ID to	Error
_	Locate in		Warning
	Help	F1	Info

シビリティを操作したメッセージIDの管理は、まずメニューバーから[Project]→[Message Promotion/Demotion ...]を選択します。"Message Promotion"ウィンドウが表示されます(図 3-9)。このウィンドウでは三つ の操作ができます。

図 3-9. メッセージの管理

Lattice Radiant Software - Reports		Message Promotion			? ×
File Edit View Project Tools Window Help	IDs:	1014301			Promote
Property Pages Property Pages Device		Severity	ID	Message	
Syn Message Promotion/Demotion	1	Info	2019993	<string></string>	② ID番号を入力して
Active Strategy	2	Error	1027013	No <string> matched '<string>'.</string></string>	Promote
Active implementation *	3	Error	1014301	Can't resolve object ' <string>' in constraint ' <string>'.</string></string>	
	¥	Info	2049991	<string></string>	
③ Export / Import (Ex	port Impart		行を選択して Remove	0 01000

①リストされている ID の行を選択し、右下の『Remove』ボタンで解除することができます

②「IDs」セルに ID 番号を入力して『Promote』ボタンをクリックすることで、直接プロモート指定ができます
 ③左下の『Export...』ボタンでテキストファイル(*.pmt)に書き出し、『Import...』で取り込みができます

3.2.5.2 メッセージとテキストエディターとのリンク

メッセージによっては、該当箇所(ファイル)を特定するためにテキストエディターにジャンプすること ができます。当該メッセージを選択後、右クリックして[Locate in]→[Text Editor]を選択します(図 3-10)。

図 3-10. メッセージの該当箇所をエディターを起動して表示



対象のファイルを表示してエディターが立ち上がります。ツールオプションでユーザー指定のエディターが

登録されていれば、そのエディターで立ち上がります。非該当のメッセージの場合は [Locate in] はグレーア ウトして選択できません。

3.3 配置配線プロセスの並列処理

一般的に配置配線(PAR)プロセスが最も処理時間を要する処理です。Radiant ではこのプロセスに限り、 複数コア CPU 搭載の PC では、各コアに並列処理させて時間を短縮することができます。ただし、ストラテ ジー・オプションの一つ "Placement Iterations" にデフォルトの '1' 以外を設定して(例えば3コアでは3以 上)、PAR 処理を複数回実行させる場合に限ります。詳細については第3.4.8項(Multi Tasking Node List)を ご参照ください。

なお、実際に搭載されているコア数以上の値を設定すると、処理性能が極端に悪くなります。コア数の設 定値は搭載されているコア数以下(最大でもコア数-1)に収めるようにします。また、ランマネージャー で複数インプリメンテーションを並列処理させる場合、このオプション設定を行っていると想定以上のプロ セスが同時実行されてしまうことがありますので、ご注意ください。

3.4 ランマネージャーによる並列処理

3.4.1 ランマネージャーの概要

図 3-11. ランマネージャーの起動

Lattice Radiant Software - Reports											
File Edit View Project Tools V	Vindow Help										
G• 🔤• 🗎 🤊 (°	× 🗅 I	÷.	ର୍ ପ୍	0 📑		<u> </u>	r 🖻 🏢		n 😳 🐠		<u>s</u> M
					· · ·	_					
O implementation	s are hidden. <u>Clic</u>	k to configure	visible impleme	entations							∠" ×
Implementation < Strategy >	Current Step	Status	Next Step	Worst Slack	Timing Score	Vorst Slack (Hold	ming Score (Hole	Slice	Unrouted Nets	Run Time	Level/Cost
impl4b_chkEPwolP <strategy1></strategy1>	N/A	Completed	N/A	-	-	-	-	1941/39936	0	00:00:58	5_1
impl4a_syntaxChk2 <strategy1></strategy1>	N/A	Ready	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
impl4_syntaxChkOnly <strategy1></strategy1>	N/A	Ready	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
impl2_chkEP < Strategy1>	N/A	Completed	N/A	-2.389	245684	0.057	0	1576/39936	0	00:06:15	5_1
impl_1 <strategy1></strategy1>	N/A	Ready	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	-	<u> </u>		`							

ランマネージャーは、プロジェクト内に複数インプリメンテーションがある場合、一連の処理プロセスを インプリメンテーション単位で同時処理させるためのツールです。例えば配置配線プロセスで、インプリメ ンテーションごとに"コストテーブル"(Placement Iteration Start Pt)を変えて並列実行できますので、迅速 に最適解を得る手段になり得ます。

3.4.2 ランマネージャーの起動

メニューバーから [Tools] → [Run Manager] の順に選択するか、ツールバーのアイコン 5 をクリックして起動します(図 3-11)。ランマネージャーは前回実行された時の状態で起動します。

3.4.3 実行するインプリメンテーションの選択

ウィンドウの最左カラムには、チェックボックスと共にインプリメンテーション名およびストラテジー名 がリストされます。ランマネージャー処理は、このチェックボックスにマークが入っているインプリメン テーションを対象とします(デフォルトは全てチェック無し)。

1 つずつチェックを入れることもできますが、ランマネージャー・ウィンドウ内で右クリックして [Select All] を選択すると、全インプリメンテーションにチェックが入ります。同様に [Unselect All] を選択すると、 全インプリメンテーションのチェックが外れます。



また、ランマネージャー・ウィンドウ内で右クリックして [Show/Hide Implementation] を選択することで、 インプリメンテーションごとに表示・非表示の指定ができます。

3.4.4 ランマネージャーの実行

ランマネージャーの実行は、ランマネージャー・ウィンドウ内で右クリックすると現れるプルダウンメ ニューから [Run] または [Rerun] を選択するか、ウィンドウ左上に表示されている同じアイコンをクリックし ます。

[Run]を選択した場合は、各インプリメンテーションの未実行のプロセスのみが実行されます。[Rerun]を 選択した場合は、論理合成から再実行されます。実行が終了後はこれらアイコンやメニューはアクティブに なりません。インプリメンテーションで何らかの変更がされると、再度アクティブになります。

処理中にランマネージャーを一時的に中断する、或いは停止する場合には、ウィンドウ内で右クリックし て現れるプルダウンメニューから [Pause] や [Stop] を選択するか、ウィンドウ左上に表示されている同じア イコンをクリックします。

3.4.5 インプリメンテーションのアクティブ指定

ランマネージャー上で、アクティブでないインプリメンテーション名を右クリックし、現れるメニューから [Set As Active] を選択することで、そのインプリメンテーションをアクティブに指定できます。

3.4.6 ランマネージャーのカスタマイズ

3.4.6.1 表示カラムの選択

ランマネージャー上で表示するカラムは、用意されている項目から選択してカスタマイズすることができます。ランマネージャー上部の項目欄いずれかで右クリックすると、選択できる項目が表示されます(図 3-12)。項目名をクリックすることでチェックの有無(表示/非表示)を切り替えることができます。

デフォルトで表示されない項目については、まずファンクションキー『F1』をクリックしてオンラインへ ルプの Run Manager セクションを呼び出します。左枠でサブアイテム [Reading the Run Manager Results] を選 択することで、右枠にその内容が表示され、その詳細記述は [Column Descriptions] 部にあります。

図 3-12. ランマネージャー上に表示するカラムの選択



3.4.6.2 カラムの表示順の変更

表示されている項目名を選択してドラッグ&ドロップすることで表示順序を変更することができます。また、カラムをクリックすると、そのカラムの指標に関してソート(並び替え)してインプリメンテーションの表示順が変わります。

3.4.7 実行結果のエクスポート

ランマネージャーのウィンドウ表示をエクスポート(csv ファイル出力)できます。ウィンドウ内の適当な位置で右クリックして[Export...]を選択します。

3.4.8 CPU コア並列処理オプションとの併用

ランマネージャーを使用する場合は、PAR ストラテジー・オプションの "Multi-Tasking Node List" は使用 しないことを推奨します。

PAR オプション [Multi-Tasking Node List] を使用し、かつランマネージャーで複数インプリメンテーションを並列処理させると、意図する以上にプロセス(スレッド)が同時に走ることになります。これによりマシンが過負荷状態となり、処理時間が極端に増加してしまうことがあります。

例えば [Multi-Tasking Node List] で、コストテーブルの異なる PAR を 2 並列処理させる設定にしているイ ンプリメンテーションを、更にランマネージャーで 2 並列処理させた場合、最大 4 つの PAR プロセスが同時 に実行される可能性があり、4 コア CPU のマシンでは他に何も処理ができなくなります。

3.5 環境設定オプション

Lattice Radiant では、ユーザーが好みに合わせて環境設定ができるようになっています。メニューバーの [Tools] → [Options...]の順に選択すると開く「Options」ウィンドウで各項目を設定できます(詳細はオンラ インヘルプをご参照下さい)。図 3-13 は左側にある三つのグループで「General」部が選択されている場合の 表示です。「Color」については関連記述があるパッケージ・ビュー部(第16.4.1.1項)をご参照ください。

「General」部の環境設定は、大きく以下の5項目(タブ)に分かれています。

General	: 全般的な設定
Startup	: 起動した際の動作に関する設定
File Association	:ファイル拡張子と、それを開くプログラムの関連付け設定
Directories	: 論理合成ツールとシミュレータのフォルダー設定
Network Setting	: ネットワーク接続(プロキシ・サーバー)の設定

図 3-13. 環境オプション設定ウィンドウ(一部)

R Options	
General	General Startup File Associations Directories Network Settings Copy file to implementation's Source directory when adding existing file Archive all files under the Project directory when archiving Project
Color	 Clear Output window before running process Show Task Detail View when flow starts Close start page after project open
Tools	Maximum items shown in "Recent Project List" (1°32) 30 () Maximum implementation processes running in Run Manager (1°32) 6 () Accept message support agreement View Agreement

Lattice Radiant デザインフローとランマネージャー ©2024 Macnica, Inc.



3.5.1 General タブ

このタブでは主に動作に関わる設定ができます。

Copy file to Implementation's Source Directory when adding existing file

既存のソースファイルをプロジェクトにインポートする方法のデフォルト値設定です(インポートの 際に個別に選択することもできます)。デフォルト(チェックなし)は"選択したファイルをインポー トする"設定です。チェックを入れると、対象ファイルをインプリメンテーション下の"source"フォ ルダーにコピーし、それをインポートする設定になります。

Archive all files under the Project Directory when archiving Project

ファイルメニューから [Achieve Project] を実行してアーカイブ(プロジェクトを圧縮保存)する場合の対象ファイルの選択設定です。デフォルト(チェックあり)では、当該プロジェクトとの関連を問わずプロジェクトフォルダー以下の全てのファイルおよびフォルダーが圧縮されます。チェックを外すと、当該プロジェクトの再現に関連する(ソース)ファイルのみが圧縮対象になります。

Clear Output window before running process

プロセス実行時のに関する設定です。デフォルト(チェックあり)では、プロセス実行のたびに、 Output ウィンドウの前回の結果表示はクリアされ、新しいメッセージのみが表示されます。チェック を外すとプロセス実行のたびにメッセージが追記されます。

Show Task Detail View when flow starts

「Task Detail View」は図 3-2 内の右側にある小ウィンドウです。プロセスボックスのいずれかをク リックして処理を実行した場合、デフォルト(オン)ではこのウィンドウが自動的にオープンして進 捗等を表示します。チェックを外すと、ウィンドウは開きません。

Close start page after project open

デフォルト (チェックなし) ではプロジェクトをオープンしてもスタートページはクローズしません。チェックを入れるとクローズします。

Maximum items shown in Recent item lists $(0 \sim 32)$

スタートページ・ビューに表示する、直近に開いたプロジェクト(Recent Project)の数の設定です。

Maximum implementation processes running in Run Manager (1~32)

ランマネージャーで並列処理させる最大インプリメンテーション数の設定です。使用するコンピュータの CPU コア数以下の値を設定することが推奨です。

Accept message support agreement [View Agreement]

デフォルトでサポート・アグリーメントを許容します。右側の『View Agreement』ボタンをクリック すると以下のようなメッセージを表示します。同意しない場合はチェックを外します。

Lattice Semiconductor would like to collect data on what software messages are being generated for your design. This information is completely anonymous and only consists of program name generating the message, the message ID, and the number of times the message occurred. Allowing this data to be collected will allow Lattice to better prioritize which messages need more content developed helping customers complete their designs easier and faster. Making checkbox "Accept message support agreement" be checked will allow this data to be collected.

3.5.2 Startup タブ

ここでは Radiant 起動時の振る舞いに関する三つの設定を行いますが、タブ選択直後の表示は図 3-14 のようになっています。

最上部ではプルダウン・バーで [Show Start Page] が選択されています。これは三つの選択肢の一つで、他 に [Open Previous Project]、 [Start with New Project Wizard] が選択できます。

[Show Start Page] 選択時は、Radiant 起動時にスタートページを表示します。[Open Previous Project] を選択 すると、起動時にクローズ時に作業していた直近のプロジェクトを自動的にオープンします。また [Start with New Project Wizard] を選択すると、新規プロジェクト作成ウィザードがオープンして新規作成ができるよう になります。

図 3-14. スタートアップ・オプション

R Options		×
General	General Startup File Associations Directories Network Settings At Lattice Radiant Software startup	
Color	Show Start Page Automatic check for software update when Lattice Radiant Software Isunchs Every time Daily	
~	Weekly Open Previous Project (Show Start Page Start with New Project Wizerd V Automatic fetch IP list from IP Server daily	
Tools	Check Controlled Device License	

第二の項目はツール更新の有無を検出する頻度に関する設定で、次の三つから指定できます。

Automatic check for software update when Lattice Radiant Software Launches

- Every time : 起動するごとに検出を行います(デフォルト)
- Daily : 日ごと最初の起動時に検出を行います
- Weekly : 週ごと最初の起動時に検出を行います

第三の項目は IP 情報の取得についての設定です。

Automatic fetch IP list from IP Server daily

デフォルト(チェックあり)で IP 情報を IP サーバーから日ごとに自動取得します。チェックを外すと、ユーザーが操作した時にのみ取得します。

第四の項目はコントロール・デバイスについての設定です。

Check Controlled Device License

デフォルト(チェックなし)では、フィーチャー・ライセンス必要なデバイスファミリーをター ゲットにしているプロジェクトを開くとき、ライセンスが必要なことを示すポップアップが表示さ れ、ユーザーに何らかのアクションを促します。チェックを入れてイネーブルすると、ツールが自動 的にライセンス有無をチェックします。

3.5.3 File Associations タブ

このタブでは、各種ファイルとそれを開くプログラムの関連付けを設定します。デフォルトでは全て Lattice Radiant のプログラムが関連付けられています。テキストエディター(Source Editor)を日頃使用して いるツールに変更する場合を例に説明します。

まずエディターを登録するために、ウィンドウ右下の『Add』ボタンをクリックするか、任意行の[Default Programs] カラムをクリックして "<Add Program...>" を選択して、プログラムの追加ウィンドウ Add (図 3-15 左下)を立ち上げます。ブラウズ・ボタンから登録したいプログラムの実行ファイル (*.exe)をブラウ ズ後に選択します。「Display Name」セルに Lattice Radiant 上での表示名を入力し、『OK』をクリックして戻 ります。このウィンドウの「Argument」セル入力は任意で、プログラム起動時の引数の設定です。例えば、 テキストエディターの場合、デフォルトではエディター起動時にはファイル名のみが指定されていますが、 引数として行数の指定をサポートしているエディターであれば適当な設定を行うことにより、エラーメッ



セージ等をダブルクリックすると問題の原因となった行へカーソルが飛ぶようになります(行数指定なしだ とカーソルはファイルの先頭)。

登録が終了すると、図 3-15 のウィンドウ下部の「External Program」セル(図 3-15 では非表示)には登録 したプログラム名が表示されます。

その後、登録したプログラムに関連付けしたいファイル拡張子の行の [Default Programs] カラムをクリック すると、プログラムが登録名で表示されるので、それを選択して関連付けが完了します。関連付けプログラ ムの追加は、拡張子ごとに行う必要があります。過去に追加したプログラムの履歴は 「External programs:」 部の [Replace Tool] セルを二度クリックすると表示されます。

図 3-15. 関連付けプログラムの追加

	Extensions	Default Programs
	fdc	Source Editor
	h	📝 Source Editor
	hdl	Source Editor
	ldc	Source Editor
Add		×
xternal Program:	C:/Users/AppData/Local/Program	m/xxEditor.exe
ionlau Mamo	xxEditor	Add
isplay Name:		
)isplay Name: Arguments:		Edi
Visplay Name: Arguments: %F = File Name; 3	%L = Line Number	Edi
Display Name: Arguments: %F = File Name; %F	%L = Line Number	Edi Remo

3.5.4 Directories タブ

このタブでは、論理合成ツールや論理シミュレータのパス設定を行います(図 3-16)。バンドルされているもの以外の、例えば正規版 Synplify Pro を使用する場合は、ウィンドウ右上の「UseOEM」チェックを外し、 右端の『…』ボタンをからブラウズして実行ファイルのあるフォルダーを指定します。

図 3-16. ツールのディレクトリ設定

R Options		×
	General Startup File Associations Directories Network Settings	
General	Synthesis	
	Synplify Pro:	use OEM
	C:/Isco/rediant/2023.2/synpbese	
Color	Simulation	
	Aldeo Simulator:	
\sim	ModelSim (Specify the folder of executable file):	
Tools	C:/lsoc/radiant/2023.2/modeltech/win32loem	
	IP Catalog	
	IP Install Path:	Move IPs to new location
	C:/Users/40448/RadiantIPLocal	
	IP RTL Library Path:	

同様に論理シミュレーションとして Active-HDL を使用する場合、同様に "Simulation" セクションで右端の 『…』ボタンでブラウズし、実行ファイルのあるフォルダーを指定します。第 10.2 節で記述する Simlation Wizard によるシミュレーションで、指定できるシミュレーターの候補表示に作用します。

これ以外に IP Catalog でモジュールや IP をインストールする際のパス設定ができます。

3.5.5 Network Settings $\vartheta \vec{\mathcal{I}}$

Lattice Radiant では、アップデート情報の検出や IP コアのダウンロード等でネットワーク接続が必要にな ります。社内ネットワークなどでネットワーク接続する際にプロキシーサーバーを使用している場合は、こ のタブでサーバー情報なのネットワーク設定を行います。ホスト名はポート番号などはネットワーク管理者 に確認して設定するようにします。

図 3-17. ネットワーク設定

General	Startup	File Associations	Directories	Network Settings
- Use a	Proxy Server			
Host:	,			Port: 23648
			🔘 Sock5 🔿 H	ATTP 🔿 Http Caching 🔿 Ftp Caching

更新履歴

リビジョン	ページ	内容
2022.1	12	Rev.3.2.1 からバージョン・アップに伴い、Startupオプションの追加項目について記述
	13	同、Directoriesオプションの画像を更新
(r1)	5	表3-1、タイポ".map">".mrp"に修正
2023.2		Rev.2023.2へのバージョン・アップに伴い見直しと更新

--- *** ----