

Quartus[®] Prime - サポート Windows[®] OS 対応表

Ver.16.1

2016年12月 Rev.1

Quartus[®] Prime - サポート Windows[®] OS 対応表

目次

1. Quartus [®] Prime : サポート Windows [®] OS 対応表.....	3
2. Quartus [®] II : サポート Windows [®] OS 対応表.....	4

1. Quartus® Prime : サポート Windows® OS 対応表

表 1

			Windows® OS※(1)				
			Windows® 10	Windows® 8.1※(3)	Windows® 7 SP1		Windows® Server 2008 R2 SP1 Enterprise
			64bit	64bit	64bit	32bit	64bit
Quartus® Prime バージョン	NEW! 16.1	Pro Edition	●	●	●	— ※(2)	●
		Standard Edition	●	●	●	— ※(2)	●
		Lite Edition	●	●	●	— ※(2)	●
	16.0	Pro Edition	●	●	●	— ※(2)	●
		Standard Edition	●	●	●	— ※(2)	●
		Lite Edition	●	●	●	— ※(2)	●
	15.1	Pro Edition	×	●	●	— ※(2)	●
		Standard Edition	×	●	●	— ※(2)	●
		Lite Edition	×	●	●	— ※(2)	●

● : サポート	× : 未サポート	— : サポート終了
----------	-----------	------------

※(1) Microsoft 社の Windows® XP サポート終了に伴い、本資料も Windows® XP の掲載を終了致しました。

※(2) Quartus® Prime Programmer and Tools は、Windows® 7 SP1 のみ 32-bit 版 および 64-bit 版をサポートしています。

※(3) ModelSim® - Intel® FPGA Edition software および ModelSim® - Intel® FPGA Starter Edition software は Windows® 8 のみサポートしています。詳細およびその他の開発ソフトウェアについては、メーカ WEB ページ [Operating System Support](#) にてご確認ください。

※(4) Windows® 7 SP1 対応

2. Quartus® II : サポート Windows® OS 対応表

表 2

		Windows® OS※(1)								
		Windows® 10	Windows® 8.1※(3)	Windows® 8	Windows® 7		Windows® Vista		Windows® Server 2008 R2 SP1 Enterprise	
		64bit	64bit	64bit	64bit	32bit	64bit	32bit	64bit	
Quartus® II バージョン	15.0	Subscription	×	●	●	●※(4)	—	—	—	●
		Web Edition	×	●	●	●※(4)	—	—	—	●
	14.1	Subscription	×	×	●	●	—	—	—	●
		Web Edition	×	×	●	●	—	—	—	●
	14.0	Subscription	×	×	●	●	—	—	—	●
		Web Edition	×	×	●	●	—	—	—	●
	13.1	Subscription	×	×	●	●	●	—	—	●
		Web Edition	×	×	●	●	●	—	—	●
	13.0	Subscription	×	×	×	●	●	—	—	●
		Web Edition	×	×	×	●	●	—	—	●
	12.1	Subscription	×	×	×	●	●	—	—	●
		Web Edition	×	×	×	●	●	—	—	●
	12.0	Subscription	×	×	×	●	●	—	—	×
		Web Edition	×	×	×	×	●	—	—	×
	11.1	Subscription	×	×	×	●	●	●	●	×
		Web Edition	×	×	×	×	●	×	●	×
	11.0	Subscription	×	×	×	●	●	●	●	×
		Web Edition	×	×	×	×	●	×	●	×
	10.1	Subscription	×	×	×	●	●	●	●	×
		Web Edition	×	×	×	×	●	×	●	×
10.0	Subscription	×	×	×	●	●	●	●	×	
	Web Edition	×	×	×	×	●	×	●	×	

● : サポート × : 未サポート — : サポート終了

※(1) Microsoft 社の Windows® XP サポート終了に伴い、本資料も Windows® XP の掲載を終了致しました。

※(2) Quartus® Prime Programmer and Tools は、Windows® 7 SP1 のみ 32-bit 版 および 64-bit 版をサポートしています。

※(3) ModelSim® - Intel® FPGA Edition software および ModelSim® - Intel® FPGA Starter Edition software は Windows® 8 のみサポートしています。詳細およびその他の開発ソフトウェアについては、メーカ WEB ページ [Operating System Support](#) にてご確認ください。

※(4) Windows® 7 SP1 対応

改版履歴

Revision	年月	概要
1	2016 年 12 月	初版

免責およびご利用上の注意

弊社より資料を入手されましたお客様におかれましては、下記の使用上の注意を一読いただいた上でご使用ください。

1. 本資料は非売品です。許可無く転売することや無断複製することを禁じます。
2. 本資料は予告なく変更することがあります。
3. 本資料の作成には万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、本資料を入手されました下記代理店までご一報いただければ幸いです。
 株式会社アルティマ ホームページ: <http://www.altima.co.jp> 技術情報サイト アルティマ技術データベース: <https://www.altima.jp/members/index.cfm>
 株式会社エルセナ ホームページ: <http://www.elsenaco.jp> 技術情報サイト ETS : <https://www.elsenaco.jp/elspear/members/index.cfm>
4. 本資料で取り扱っている回路、技術、プログラムに関して運用した結果の影響については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. 本資料は製品を利用する際の補助的な資料です。製品をご使用になる際は、各メーカー発行の英語版の資料もあわせてご利用ください。