

Quartus® Prime - サポート OS 対応表

<https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/intel/95997/>

<https://www.intel.com/content/www/us/en/support/programmable/support-resources/design-software/os-support.html>



Version	Edition	Release Date	Red Hat® Enterprise Linux® 9.3	Red Hat® Enterprise Linux® 9.2	Red Hat® Enterprise Linux® 9.1	Red Hat® Enterprise Linux® 9.0	Red Hat® Enterprise Linux® 8.7	Red Hat® Enterprise Linux® 8.6	Red Hat® Enterprise Linux® 8.4	Red Hat® Enterprise Linux® 8.2	Red Hat® Enterprise Linux® 8.1/8.0	Red Hat® Enterprise Linux® 7	Red Hat® Enterprise Linux® 6	Red Hat® Enterprise Linux® 5	CentOS 8.2	CentOS 8.1/8.0	CentOS 7.5	SUSE® SLE 15.5 ⁽¹⁾⁽¹⁰⁾	SUSE® SLE 15.4 ⁽¹⁾⁽¹⁰⁾	SUSE® SLE 15.3 ⁽¹⁾⁽¹⁰⁾	SUSE® SLE 15.2 ⁽¹⁾⁽¹⁰⁾	SUSE® SLE 12.5 ⁽¹⁾⁽¹⁰⁾	SUSE® SLE 12.1 ⁽¹⁾⁽¹⁰⁾	SUSE® SLE 11	Ubuntu® 24.04 LTS	Ubuntu® 22.04 LTS	Ubuntu® 20.04 LTS	Ubuntu® 18.04 LTS	Ubuntu® 16.04 LTS	Ubuntu® 14.04 LTS
			64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit
25.3	Pro Edition	9/29/2025	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
25.1.1	Pro Edition	8/11/2025	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
25.1	Pro Edition	4/7/2025	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
24.3.1	Pro Edition	1/27/2025	x	x		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	●	●	—	●	—	—		●	●	●	—	—
24.3	Pro Edition	11/25/2024	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	●	●	—	●	—	—		●	●	●	—	—
24.2	Pro Edition	7/8/2024	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	●	●	—	●	—	—		●	●	●	—	—
24.1	Pro Edition	4/1/2024	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	●	●	●	—	—	—		●	●	●	—	—
	Standard Edition	3/17/2025	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	●	●	—	●	—	—		●	●	●	—	—
	Lite Edition	3/17/2025	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	●	●	—	●	—	—		●	●	●	—	—
23.4	Pro Edition	12/4/2023	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
23.3	Pro Edition	10/2/2023	x	x	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
23.2	Pro Edition	6/26/2023	x	x	x	x	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
23.1	Pro Edition	4/10/2023	x	x	x	x	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
23.1.1 / 23.1.0	Standard Edition	6/14/2024	x	x	x	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
	Lite Edition	12/11/2023	x	x	x	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
22.4	Pro Edition	12/19/2022	x			x	x	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
22.3	Pro Edition	9/25/2022	x			x	x	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
22.2	Pro Edition	6/20/2022	x			x	x	x	●	—	—	—	—	—	●	—	—	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	—	—
22.1	Pro Edition	4/4/2022	x			x	x	x	x	●	—	—	—	—	●	—	—	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	—	—
22.1.2	Standard Edition	08/01/2023	x			x	x	●	●	x	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
22.1.1	Standard Edition	03/21/2023	x			x	x	●	●	x	—	—	—	—	x	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
22.1	Lite Edition	10/31/2022	x			x	x	●	●	x	—	—	—	—	x	—	—	x	x	x	●	●	—	—		●	●	●	—	—
21.4	Pro Edition	12/12/2021	x			x	x	x	x	x	●	● ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	—	—	x	●	● ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—
21.3	Pro Edition	10/3/2021	x			x	x	x	x	x	●	●	—	—	x	●	●	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—
21.2	Pro Edition	6/20/2021	x			x	x	x	x	x	●	●	—	—	x	●	●	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—
21.1	Pro Edition	3/28/2021	x			x	x	x	x	x	●	●	—	—	x	●	●	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—
21.1.1 / 21.1	Standard Edition	7/1/2022	x			x	x	x	x	x	●	● ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	—	—	x	●	● ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition	11/3/2021	x			x	x	x	x	x	●	● ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	—	—	x	●	● ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—
20.4	Pro Edition	12/13/2020	x			x	x	x	x	●	●	—	—	x	●	●	x	x	x	●	●	—	—		x	●	●	●	—	—
20.3	Pro Edition	9/27/2020	x			x	x	x	x	●	●	—	—	x	●	●	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
20.2	Pro Edition	6/21/2020	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	●	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
20.1	Pro Edition	4/12/2020	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
20.1.1 / 20.1	Standard Edition	11/23/2020	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition	6/14/2020	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
19.4	Pro Edition	12/15/2019	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
19.3	Pro Edition	9/29/2019	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
19.2	Pro Edition	6/30/2019	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
19.1	Pro Edition	3/31/2019	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition	9/29/2019	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
18.1	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	9/23/2018	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
18.0	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	5/6/2018	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
17.1	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	11/5/2017	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
17.0	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	5/7/2017	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
16.1	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	11/04/2016	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
16.0	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	5/06/2016	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
15.1	Pro Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Standard Edition	11/02/2015	x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—
	Lite Edition		x			x	x	x	x	x	●	●	—	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	—		x	●	●	●	—

[記号] ● : サポート / × : 未サポート / - : サポート終了

Notes:

※(1) Quartus® Prime Programmer and Tools は、Standard および Lite Edition において Windows® 7 SP1 のみ 32-bit 版もサポートしています。

※(2) ModelSim® - Intel® FPGA Edition software および ModelSim® - Intel® FPGA Starter Edition software は Windows® 8 のみをサポートしています。

* (3) その他の開発ソフトウェア (Questa®、Intel® FPGA Edition、Nios® II および Nios® V 開発環境など) については、Quartus® Prime とサポート状況が異なる場合があります。メーカーの Web ページ [FPGA Operating System \(OS\) Support](#) にてご確認ください。

※(4) Quartus® Prime Pro Edition 19.1 で Nios II Software Build Tools for Eclipse (以下 Nios II SBT/SoC FPGA Embedded Development Suite (以下 SoC EDS) を使用する場合は、Eclipse と Cygwin を別途インストールする必要があります。詳細は [こちらのコンテンツ](#) をご覧ください。

#(5) Quartus® Prime Pro Edition 19.2以降およびQuartus® Prime Standard/Lite Edition 19.1以降を利用するWindows® ユーザーは、Windows® 10用およびWindows® サーバー用のWindows® システム用Linux (WSL) をダウンロードしてインストールする必要があります。Nios® II開発を行う場合は、WSLに加えてEclipse もインストールしてください。詳細は [こちらのマニュアル](#) をご覧ください。

※(6) Quartus® Prime Pro Edition 19.2 以降および Quartus® Prime Standard/Lite Edition 19.1 以降を利用する Linux ユーザーは、Nios II 開発を行う場合 Eclipse をインストールしてください。詳細は [こちらのコンテンツ](#) をご覧ください。

*[8] この QS は今後リリースされる Quartus® Prime のバージョンでサポート終了が予定されているため、お断りになりました。新しいバージョンへの移行を推奨します。

* (9) Quartus® II の Windows® OS サポート情報は、アーカイブ資料をご覧ください。

* (10) Windows* 10、Windows* 11 および Windows Server は特定のバージョンお。

※(11) FLOAT ライセンス環境でご利用の場合は、ライセンスサーバーにおいて最新バージョンの *Flexlm* をご利用ください。