

<https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/altera/95997/>
<https://www.altera.com/design/guidance/software/os-support>

Table 1: Quartus® Prime 開発ソフトウェア サポート OS 対応表 ⁽¹⁾(2) (4) (5) (6) (7) (8) (11)

Table 1: Windows Prime 製品/ソフトウェア サポート OS 対応表 (4月 9日現在)												
Version	Edition	Release Date	Windows [®] 11 64bit	Windows [®] 10 64bit	Windows [®] 8.1 ⁽¹⁾⁽²⁾ 64bit	Windows [®] 7 SP1 64bit 32bit		Windows Server [®] 2022 Enterprise 64bit	Windows Server [®] 2019 Enterprise 64bit	Windows Server [®] 2016 64bit	Windows Server [®] 2012 R2 64bit	Windows Server [®] 2008 R2 SP1 64bit
25.3.1	Pro Edition	1/2/2026	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—
25.3	Pro Edition	9/26/2025	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—
25.1.1	Pro Edition	8/11/2025	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
25.1	Pro Edition	4/7/2025	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
	Standard Edition	11/3/2025	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	Lite Edition	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
24.3.1	Pro Edition	1/27/2025	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
24.3	Pro Edition	11/25/2024	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
24.2	Pro Edition	7/8/2024	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
24.1	Pro Edition	4/7/2024	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
	Standard Edition	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	Lite Edition	3/7/2025	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
23.4	Pro Edition	12/4/2023	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
23.3	Pro Edition	10/2/2023	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
23.2	Pro Edition	6/26/2023	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
23.1	Pro Edition	4/10/2023	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
23.1.1 / 23.1.0	Standard Edition	6/14/2024	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
	Lite Edition	12/11/2023	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
22.4	Pro Edition	12/18/2022	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
22.3	Pro Edition	8/25/2022	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
22.2	Pro Edition	6/20/2022	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
22.1	Pro Edition	4/4/2022	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
22.1.2	Standard Edition	08/01/2023	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
22.1.1	Standard Edition	03/21/2023	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
22.1	Lite Edition	10/31/2022	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
21.4	Pro Edition	12/12/2021	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
21.3	Pro Edition	10/3/2021	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
21.2	Pro Edition	6/20/2021	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
21.1	Pro Edition	3/28/2021	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
21.1.1 / 21.1	Standard Edition	7/1/2022	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	11/3/2021	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
20.4	Pro Edition	12/13/2020	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
20.3	Pro Edition	9/27/2020	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
20.2	Pro Edition	6/21/2020	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
20.1	Pro Edition	4/12/2020	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
20.1.1 / 20.1	Standard Edition	11/22/2020	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	6/14/2020	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
19.4	Pro Edition	12/15/2019	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
19.3	Pro Edition	9/29/2019	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
19.2	Pro Edition	6/30/2019	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
19.1	Pro Edition	3/8/2019	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	9/29/2019	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
18.1	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	9/23/2018	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
18.0	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	5/6/2018	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
17.1	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	11/5/2017	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
17.0	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	5/7/2017	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
16.1	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	11/04/2016	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
16.0	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	5/06/2016	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
15.1	Pro Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Standard Edition	11/02/2015	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—
	Lite Edition	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—

[記号] ●：サポート / ×：未サポート / -：サポート終了

Notes:

※(1) Quartus[®] Prime Programmer and Tools は、Standard および Lite Edition において Windows[®] 7 SP1 のみ 32-bit 版もサポートしています。

※[2] ModelSim® - Intel® FPGA Edition software および ModelSim® - Intel® FPGA Starter Edition software は Windows® 8 のみサポートしています。

*[3] その他の開発ソフトウェア(Quarta®-Intel® FPGA Edition, Nios® II および Nios® V 開発環境など)については、Quarta® Prime とサポート状況が異なる場合があります。メーカーの Web ページ [FPGA Operating System \(OS\) Support](#) にてご確認ください。

※(4) Quartus® Prime Pro Edition 19.1 で Nios® II Software Build Tools for Eclipse (以下 Nios® II SBT) / SoC FPGA Embedded Development Suite (以下 SoC EDS) を使用する場合は、Eclipse と Cygwin を別途インストールする必要があります。詳細は [こちらのリンク先](#) をご覧ください。

※[S] Quartus® Prime Pro Edition 19.2 以降および Quartus® Prime Standard/Lite Edition 19.1 以降を対応する Windows® ユーザーは、Windows® 10 用および Windows® サーバー用の Windows® サブシステム for Linux (WSL) をダウンロードしてインストールする必要があります。Nios® II 開発を行う場合は、WSL に加えて Eclipse もインストールしてください。詳細は「[こちら](#)のワンクリック」をご覧ください。

*[6] Quartus® Prime Pro Edition 19.2 以降および Quartus® Prime Standard/Lite Edition 19.1 以降を利用する Linux ユーザーは、Nios® II 開発を行う場合 Eclipse をインストールしてください。詳細は [こちらのコンテンツ](#) をご覧ください。

* (7) Quartus® Prime Pro Edition 21.3 以降および Quartus® Prime Standard/Lite Edition 21.1 以降、ModelSim® - Intel® FPGA Edition および ModelSim® - Intel® FPGA S

* (8) この OS は今後リリースされる Quartus® Prime のバージョンでサポート終了が、

*④ Quartus II の Windows® OS サポート情報は、アーカイブ資料をご覧ください。

#(10) Windows* 10、Windows* 11 および Windows Server は特定のバージョンおよびビルド環境、SUSE SLE は特定の S