



## Getting Started

---

### Mpression Vx1 FMC Card

Revision 1.0

2016/11/02

# 目次

<b>1. はじめにお読みください</b> .....	<b>3</b>
1.1 重要事項 .....	3
1.2 開発元 .....	4
1.3 お問い合わせ先 .....	4
1.4 免責、及び、ご利用上の注意 .....	4
<b>2. 安全上の注意</b> .....	<b>5</b>
2.1 凡例 .....	5
2.2 注意事項 .....	5
<b>3. セットアップ</b> .....	<b>7</b>
3.1 ハードウェア・セットアップ .....	7
3.2 システム構成 .....	8
3.3 疎通確認 .....	9
<b>4. 更新履歴</b> .....	<b>10</b>

# 1. はじめにお読みください

## 1.1 重要事項

### 最初にお読みください:

- 当製品のご使用前に必ず当 Getting Started をお読みください。
- 当 Getting Started は、必要なときに参照できるよう保管してください。
- ボードの構成を十分に理解したうえでボードを使用してください。

### 当製品の用途 :

- 当製品は、アルテラ社の FPGA を使用したシステムの開発および検証を支援する装置です。当製品を使用して、ソフトウェア、ハードウェアの両面からシステム開発を支援します。この用途に従って、当製品を正しく使用してください。

### 当製品をご使用されると想定するお客様 :

- 当製品は、本資料およびリファレンス・マニュアルをよく読み、理解した人のみがご使用ください。当製品を使用するうえで、FPGA、論理回路、電子回路、およびマイクロコンピュータの基本的な知識が必要です。

### 当製品を使用する際の注意事項 :

- 当製品は、お客様のプログラム開発および評価段階で使用するための開発支援装置です。お客様の設計されたプログラムの量産時においては、当ボードをお客様の装置に組み込んで使用することはできません。また、開発済みの回路については、必ず統合試験、評価、または実験などにより実使用の可否をご確認ください。
- 当製品の使用から生ずる一切の結果について、株式会社マクニカ(以降マクニカ)は責任を持ちません。
- マクニカは、本製品不具合に対する回避策の提示または、不具合改修などについて、有償もしくは無償の対応に努めます。ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するものではありません。
- マクニカは、潜在的に内包されるすべての危険性を評価予期しているわけではありません。したがって当ボードや当 Getting Started 内の警告や注意は、すべての警告や注意を含んでいるわけではありません。お客様の責任で、本製品を正しく安全に使用して下さい。
- 当製品に搭載されているデバイスに不具合がある場合であっても、デバイスの不具合改修品には交換しません。
- V-by-One HS は、すべての機器との接続を保証するものではありません。
- 当製品の改造又は、お客様による製品の損傷時は、交換対応ができません。
- 当製品は、鉛フリー製品を使用した製品です。
- 当マニュアルに記載のある各ベンダの商標および登録済み商標の権利は、各ベンダに帰属します。

### 製品改善のポリシー :

- マクニカは、製品のデザイン、パフォーマンスおよび安全性に関して製品を常に改善しつづけます。マクニカは、お客様に予告なく、いつでも製品のドキュメント、当 Getting Started、デザインおよび仕様の一部またはすべてを変更する権利を保有します。

## 製品の RMA について：

- 製品の納品後、30 日以内の初期不良に関しましては無償交換にて対応させていただきます。ただし、以下の場合は無償交換の対応ができませんのでご了承ください。
  - (1) 製品の誤使用または、通常使用環境ではない状況での製品の損傷
  - (2) 製品の改造または補修
  - (3) 火災、地震、製品の落下やその他アクシデントによる損傷

## 図および写真：

- 図や写真は、お手元にある実際の製品とは異なる可能性があります。

## 1.2 開発元

株式会社マクニカ  
〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3

## 1.3 お問い合わせ先

ご購入いただいた販売代理店、もしくは下記 Web のお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。  
Mpression ブランド Web サイト内 お問い合わせページ:

<http://www.m-pression.com/ja/contact>

## 1.4 免責、及び、ご利用上の注意

弊社より資料を入手されましたお客様におかれましては、下記の使用上の注意を一読いただいた上でご使用ください。

- 本資料は非売品です。許可無く転売することや無断複製することを禁じます。
- 本資料は予告なく変更することがあります。
- 本資料の作成には万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、下記までご一報いただければ幸いです。




株式会社マクニカ  
戦略技術本部 Mpression 推進部  
〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3  
<http://www.m-pression.com>

- 本資料で取り扱っている回路、技術、プログラムに関して運用した結果の影響については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 製品をご使用になる場合は、各デバイス・メーカーの最新資料もあわせてご利用ください。



## 2. 安全上の注意



ここには、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための注意事項を記載していますので、必ずお守りください。

### 2.1 凡例

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

### 2.2 注意事項

 <b>危険</b>	本マニュアルで指定された仕様に基づく AC アダプタ(梱包品)を使用してください。指定の仕様を満たさない AC アダプタを使用した場合は、キットの発熱、破裂、発火の原因となります。
 <b>警告</b>	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本体や AC アダプタを入れないでください。本体や AC アダプタの発熱、破裂、発火、発煙、部品の破壊、変更などの原因となります。
	使用中の本体を布など熱のこもりやすいもので包んだりしないでください。 熱がこもり、発火、故障の原因となることがあります。
	本体を廃棄する時は、他の一般ゴミと一緒に捨てないで下さい。 火中に投じると破裂する恐れがあります。廃棄方法については、廃棄物に関する各種法律・法令・条例等に従ってください。
	電源コードを強く引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。 傷ついた部分から漏電して、火災・感電の原因になります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電による怪我や故障の原因になります。
	電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。 しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因となります。
	タコ足配線を行ったり、AC アダプタの規格電圧以外の電源に接続したりしないでください。 故障や感電、発熱による火災の原因となります。

 <p><b>警告</b> (前項から継続)</p>	<p>電源プラグのほこりを定期的に拭き取り、コンセント周辺のたまったほこりを取り除いてください。</p> <p>ほこりがたまったままで使用していると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <p>電源プラグやコンセント周辺のほこりは、乾いた布で拭き取ってください。</p> <p>当ボードにコップや花瓶など、水や液体が入った容器を置かないでください。</p> <p>当ボードに水や液体が入ると、故障や感電の原因になります。水などをこぼした場合は、使用を中止し、電源を切って電源プラグを抜いてください。修理や技術的な相談は購入元へお問い合わせください。</p> <p>当ボードや付属品は子供の手の届かないところに保管してください。子供の手の届くところに保管すると、けがの原因になります。</p>
 <p><b>注意</b></p>	<p>ぐらついた台の上や傾いた場所等、不安定な場所には置かないでください。</p> <p>落下して、けがや故障の原因になります。</p> <p>直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。</p> <p>発熱、破損、発火、暴走、変形、故障の原因になります。また、機器の一部が熱くなり、火傷の原因となる場合もあります。</p> <p>極端な高温、低温、また温度変化の激しい場所で使用しないで下さい。</p> <p>故障の原因となります。周囲温度は5℃ ~ 35℃、湿度は0% ~ 85%の範囲でご使用ください。</p> <p>本体を組み込んだ装置の保守中は、電源を抜いて作業してください。</p> <p>感電の危険性があります。</p> <p>ボードに無理な力がかかるような場所に置かないでください。</p> <p>基板の変形により、基板の破損、部品の脱落、故障の原因となります。</p> <p>拡張ボードや他の周辺機器と一緒にお使いの場合には、それぞれ個別の取り扱い説明書をよく読んで適正にお使いください。</p> <p>本マニュアルに記載されているもの、また別途動作を確認できていることを公表しているものの他は、特定の拡張ボードや周辺機器の相互動作は保証いたしかねます。</p> <p>当ボードを移動・接続するときは、電源スイッチを切ってください。</p> <p>電源をいれたまま移動・接続すると、故障や感電の原因になります。</p> <p>ベンジンやシンナーなど化学薬品を含んだ雑巾で手入れしないでください。</p> <p>当ボードが変質する可能性があります。科学雑巾を使用するときは、その注意書きに従ってください。</p> <p>当ボードを箱から取り出した際、機器本体に結露が発生した場合は、すぐに電源を入れないでください。</p> <p>冷えた当ボードを暖かい部屋で箱から取り出すと、結露が発生することがあります。</p> <p>結露があるまま電源を入れると、当ボードが破損したり、部品の寿命が短くなる場合があります。</p> <p>当ボードを取り出したら室温になじませてください。結露が発生した場合は、水滴が蒸発してから設置や接続を行ってください。</p> <p>カスタマイズ可能と明示している部分以外の分解、解体、改変、改造、再生はしないでください。</p> <p>本キットはカスタマイズが可能なキットですが、本マニュアルに指定された部分以外は基本動作に必要な部分に何らか外部の手が加わることで製品全体の動作保証が出来なくなります。本マニュアルに記載されているカスタマイズ可能部分以外のカスタマイズをご希望の場合には、はじめに必ず購入元にご相談ください。</p>

## 3. セットアップ

本項では当サンプル・デザインを実行するためのセットアップについて説明します。  
サンプル・デザインを実行することにより V-by-One HS インタフェースのループバックデザインが動作します。  
V-by-One HS 通信の疎通を確認するため、オンボードの LED を確認します。

### 3.1 ハードウェア・セットアップ

当サンプル・デザインで使用する際のハードウェア構成を図 3-1 に示します。本ハードウェア構成にて使用する Arria 10 Development Kit は別売りとなります。Arria 10 Development Kit の電源を切った状態で “FMC PortB (J1)” に Vx1 FMC Card(以下、本カードという)の “FMC (CN1)” を接続します。  
本カードの “VbyOne\_TX1”(CN2)と “VbyOne\_RX1”(CN4)間、及び “VbyOne\_TX2”(CN3)と “VbyOne\_RX2”(CN5)間を付属の Vx1 FMC Card 用ケーブルで接続します。(図 3-2 参照)



図 3-1 ハードウェア構成




図 3-2 Vx1 FMC Card 用ケーブル接続

## 3.2 システム構成

本項では、サンプル・デザインを含めたシステム構成について説明します。  
図 3-3 にシステム構成図を示します。




図 3-3 システム構成図



### 3.3 疎通確認

表 3-1 に V-by-One HS 疎通確認について示します。

表 3-1 V-by-One HS 疎通確認

項目	内容
確認方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3.1 項のセットアップを行った後、Arria 10 Development Kit の電源をオンする</li> <li>・サンプルデザインを書き込む</li> <li>・Arria 10 Development Kit の SW4 ( CPU_RESETh ) を 1 回押す</li> <li>・Arria 10 Development Kit の D3 ( USER_LED_G7 ) が点灯することを確認</li> <li>・Arria 10 Development Kit の D4 ( USER_LED_G6 ) が点灯することを確認</li> <li>・Arria 10 Development Kit の D5 ( USER_LED_G5 ) が点灯することを確認</li> </ul>
判定基準	Arria 10 Development Kit の D3, D4, D5 が緑に点灯すること ( 図 3-4 参照 )




図 3-4 V-by-One HS 疎通判定

## 4. 更新履歴

---

日付	版	更新概要
2016年11月2日	1.0	• 初版
		•
		•